

# Ex-pro

POWER SUPPLY

PS-1

## 取扱い説明書

このたびは PS-1 のお買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をお読み  
くださいますようお願い致します。

イーエクス・プロ 〒156-0041 東京都世田谷区大原1-3-1  
Tel : 03-3465-0582 Fax : 03-3465-0589

[www.ex-pro.co.jp](http://www.ex-pro.co.jp)

### 使用上のご注意

- 必ず付属の AC アダプターをご使用ください。他の AC アダプターを使用すると DC 出力の電圧の低下やノイズの原因になります。
- OVERLOAD が点灯した状態のまま使用しないでください。  
発熱による変形や故障、事故の原因になることがあります。
- 電圧の異なる DC OUT (12.6V と 9.8V) を装備していますので接続位置にご注意ください。誤って接続すると機器が正常に動作しなかったり、故障や破損、事故の原因になることがあります。  
なお、必ず接続前に使用する機器の電圧や消費電流をご確認ください。



下記の注意を守らないと火災・  
感電または大けがの原因となります。

- 内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐスイッチを切り、電源を抜き、お買い上げ店またはイーエクス・プロ窓口にご相談ください。
- 国内専用機は海外で使用しない。指定以外の AC アダプターを使わない。付属の AC アダプターは、日本国内専用です。交流 100V でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災、感電の原因となります。
- ぬれた手で AC アダプターをさわらない。感電の原因になります。
- 本体や AC アダプターを布団などで覆った状態で使わない。熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあります。
- 雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない。感電の原因になります。

### 主な仕様

DC 出力電圧 : 9V (9.8V) × 12、12V (12.6V) × 4

DC 出力電流 : 最大 2000mA (2A)

DC 入力 : 15V、2A (外部電源)

オーバーロード : 供給電流 2A 以上で点灯

その他 : DC 入力プラグ脱落防止金具付

寸法 : 116W × 42D × 46Hmm

重量 : 400g (本体)

付属品 : 外部電源トランス、DC コード / 30cm × 3、

45cm × 4、60cm × 2、1m × 1

別売 : DC コード / DC-03 (30cm) ¥330

DC-045 (45cm) ¥350

DC-06 (60cm) ¥400

DC-1 (1m) ¥450

### 各部の名称と機能



①DC IN: 付属の電源トランスを接続します。上下のツマミを緩めて脱落防止金具を右側に倒してから接続してください。脱落防止金具を元に戻し、ツマミを固定します。

②POWER: 電源のインジケータです。

③OVERLOAD: 過電流の警告ランプです。点灯した場合は、本機に接続した機器の消費電流が2A (2000mA) を超えているか、または DC コードがショートしている可能性がありますのでご確認ください。

④DC 9V OUT: DC9V (9.8V) の出力ジャックです。

⑤DC 12V OUT: DC12V (12.6V) の出力ジャックです。